

Az RDJ100 napi programos szobatermosztát segítségével beállíthatja az Ön számára ideális helyiség hőmérsékletet. Az egyszerű kezelést a forgatógomb biztosítja.

Kijelző	
	Aktuális helyiség-hőmérséklet °C
	A készülék a beállított komfort hőmérsékletre szabályoz
	A készülék a beállított takarékos hőmérsékletre szabályoz
	A készülék a beállított készenléti (fagyvédelmi) hőmérsékletre szabályoz
	A funkció csak auto és komfort üzemmódban hatásos. A kijelzőn megjelenik a szimbólum, ha a felhasználó átállítja a helyiség-hőmérséklet alapjelét, amely a következő kapcsolási pontig marad aktív

	Hőigény jelzés
	Elemcsere szükséges
	Készenléti üzemmód: A készülék a fagyvédelmi hőmérsékletre szabályoz
	Takarék üzemmód: A készülék a takarékos hőmérsékletre szabályoz
	Komfort üzemmód: A készülék a komfort hőmérsékletre szabályoz
	Auto üzemmód: a beállított időprogram aktív

Forgatógomb
Állítsa be a helyiség-hőmérsékletet

Elem típus
2 db AA, 1,5 V elem

Üzemmódválasztó

AUTO	Auto üzemmód: a készülék a beállított idő- és hőmérsékletprogram szerint működik
	Komfort üzemmód: a készülék a beállított komfort hőmérsékletre szabályoz
	Takarék üzemmód: a készülék a beállított takarékos hőmérsékletre szabályoz
	Készenléti üzemmód: a készülék fagyvédelmi hőmérsékletre (5 °C) szabályoz

Átváltógomb

Komfort és takarékos üzemmód közötti átváltógomb. A következő kapcsolási pontig hatásos (auto üzemmódban)

Programbeállítás gomb

	Óra beállítás
A1	Első felfűtés kezdete
A2	Első felfűtés vége
A3	Második felfűtés kezdete
A4	Második felfűtés vége
	Komfort hőmérséklet beállítás
	Takarék hőmérséklet beállítás
RUN	A programozás befejezése után állítsa a kapcsolót ebbe a pozícióba

Bevezetés

A kezelési leírás ismerteti az RDJ100 szobatermosztát használatát.

Tartalomjegyzék

Üzembevétel
Első bekapcsolás
Óra beállítás
Felfűtések beállítása
Komforthőmérséklet beállítása
Takarék hőmérséklet beállítása
A beállított hőmérsékletérték ideiglenes módosítása
Elemcsere
Energiamegtakarítás

	Üzembevétel Távolítsa el a fekete szigetelő szalagot az elemektől és megfelelően helyezze vissza az elemtartót.
	Első bekapcsolás Az elemek behelyezését követően az összes szimbólum megjelenik a kijelzőn kb. 2 másodpercig.
	Az óra beállítása 1. Állítsa a programbeállítás gombot a helyzetbe. Az óra villog. 2. Állítsa be az időt a forgatógomb segítségével. 3. A beállítást követően állítsa a programbeállítás gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.

	Az első felfűtés kezdetének beállítása (első komfort periódus) 1. Állítsa a programbeállítás gombot az A1 helyzetbe. 2. Az első felfűtési periódus kezdeti időpontja villog. 3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket. 4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.
	Az első felfűtés végének beállítása (első takarékos periódus) 1. Állítsa a programbeállítás gombot az A2 helyzetbe. 2. Az első felfűtési periódus befejező időpontja villog. 3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket. 4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.
	A második felfűtés kezdetének beállítása (második komfort periódus) 1. Állítsa a programbeállítás gombot az A3 helyzetbe. 2. A második felfűtési periódus kezdeti időpontja villog. 3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket. 4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.
	A második felfűtés végének beállítása (második takarékos periódus) 1. Állítsa a programbeállítás gombot az A4 helyzetbe. 2. A második felfűtési periódus befejező időpontja villog. 3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket. 4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.
Megjegyzés	A be- és kikapcsolási pontok (A1,A2,A3,A4) összetartoznak. Ha a kikapcsolási pontot a bekapcsolási ponthoz képest korábban állítja, a készülék automatikusan módosítja.

	Komfort hőmérséklet beállítása 1. Állítsa a programbeállítás gombot T☀ állásba. 2. A komfort hőmérséklet villog. 3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket. 4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.
	Takarék hőmérséklet beállítása 1. Állítsa a programbeállítás gombot T☾ állásba. A takarékos hőmérséklet villog. 2. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket. 3. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.
	Ideiglenes hőmérséklet átállítás 1. Auto üzemmódban lehetőség van a beállított hőmérsékletérték ideiglenes megváltoztatására, amennyiben a programbeállítás kapcsoló RUN állásban van. 2. A forgatógomb segítségével meg tudja változtatni ideiglenesen a beállított hőmérsékletértéket. 3. Az így beállított érték a következő kapcsolási pontig marad aktív. A hőmérséklet ideiglenesen módosítását a kijelző kéz szimbólum jelzi.
	Ideiglenes komfort hőmérséklet beállítása 1. Közvetlenül forgassa a gombot óramutató járásával ellentétesen vagy megegyezően, hogy beállítsa a kívánt hőmérsékletet a Komfort üzemmód alatt (Komfort üzemmód hőmérséklete ideiglenesen felülíródik). 2. Komfort hőmérséklet ideiglenes felülírása törlésre kerül, ha az üzemmód megváltozik.
	Elemcsere 1. Készítse elő a 2 db új AA, 1.5 V elemet 2. Húzza ki az elemtartót, cserélje ki a régi elemeket az újakra és helyezze vissza az elemtartót 3. A lemerült elem rendkívül környezetszennyezőek, kérjük a lemerült elemek gyűjtőbe dobja.
	Energiamegtakarítás • Ne állítsa 21 °C fölé a hőmérsékletet • Csak rövid ideig szellőztesse a helyiséget