SIEMENS





Synco™ 700 Univerzális szabályozók RMU7..B Működési leírás

CE1B3144_hu 2015-03-31

Building Technologies

Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 6301 Zug Switzerland Tel. +41 41-724 24 24 www.siemens.com/buildingtechnologies

2 / 10

Siemens Building Technologies Működési leírás RMU7..B

© Siemens Switzerland Ltd, 2003 Subject to change

Tartalomjegyzék

Kezelőterminálok	4
Kijelző	4
Kijelzőn megjelenő karakterek és szimbólumok	4
Navigáció a menükön keresztül	5
ldő vagy dátum módosítása	5
Fűtés vagy hűtés időprogram alapján	6
Fűtés vagy hűtés kizárása időprogram alapján	6
Funkciók (aggregátok) működtetése időprogram alapján	1
2	6
Helyiség hőmérséklet	7

Lieb de Cara Gregoria de Liera	-
Herviseg paratartaiom	
Napi fűtés / hűtés periódusok váltása	8
Ünnepnap periódus és speciális napok	8
Üzemállapot kijelzése	9
Aktuális rendszeradatok kijelzése	9
Mért értékek trendjeinek megjelenítése	9
Hibajelzés	10
Információ HVAC rendszermérnönök részére	10
Energiamegtakarítás a komfort megtartásával	10

A működési leírás a szabályozók minden műszaki jellemzőit tartalmazza. A rendszerek típusaitól függően azonban nem minden funkció szükségszerűen aktív. Felmerülő kérdések esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a rendszermérnökkel.

CE1B3144_hu 2015-03-31

Kezelőterminálok



Különálló terminál

1 Kijelző

```
2 INFO gomb

Funkció 1: Legfontosabb rendszeradatok kijelzése

Funkció 2: Információ az aktuális menüpontról
```

- 3 **OK beállítógomb** *Elfordítva:* Menü kiválasztás, vagy érték módosítás *Megnyomva:* Menüpont, vagy beállítás elfogadása
- 4 ESC gomb Előző menüpont aktiválása

Kijelző



A kijelzőn más információkat kijelző ablak is megjelenik, például, a kezdő (üdvözlő) képernyő vagy pop-up ablak (beállításokhoz)

Kijelzőn megjelenő karakterek és szimbólumok

Jel	Értelmezés	Jel	Értelmezés
O Ruto	Virtuális üzemmód kiválasztó		Szerviz szint – kijelzés és beállítás
0	(a pont jelzi az aktuális működési módot).	i	Info szint – rendszeradatok kijelzése.
<u>(</u>)	Helyiség működési mód "Komfort".		
þ;	Helyiség működési mód "Prekomfort".		
C	Helyiség működési mód "Economy".		
•	Védett üzemmód (fagy).	0	ldőprogram
		1	Üzemválasztó (Logika 1) vagy Logika 1
		\geq^1	Trend 1
2	Segítség képernyő " Magyarázat a kiválasztott	Σn^1	Mérő 1
(in)	adatpontról".	\bigcirc ¹	Szivattyú 1
X	Kérem várjon – a szabályozó foglalt.	>1	Szabályozó 1
~	Beállított érték.	Ô	Szabadság
248	Oldalszám – aktuális / összes.	X	Speciális nap
Ļ	Hiba		

Navigáció a menükön keresztül

Ismertetés

Ezen Működési Leírás végigvezet a szabályozó minden standard üzemmódján. (Idő újrabeállítás ... stb.). A Működési Leírás minden esetben megadja azt az **útvonalat**, amely a kívánt menü eléréséhez szükséges. – a kezdő képernyőtől a beállítható értékig.



ldő vagy dátum módosítása

Dátum/Pontos idő

Az éves kapcsolóóra minden adata az adott szabályozóban üzembehelyezéskor el lett mentve. Módosítás a Dátum/Pontos idő. menüponton keresztül történhet.

Nyári és téli időszámítás

A nyári és téli időszámítás módosítása az előbbiekben ismertetettek szerint történik. *Megjegyzés:* Ne állítsa be az átváltás aktuális dátumát, így a nemzetközi standardek szerint a legkorábbi nyári és téli kezdet lesz érvényben!

- A Dátum/Pontos idő menü:
- Időpont (pl. 09:53)
- Dátum (pl. Július 25)
- Év (pl: 2007)
- Nyári átváltás (pl. Március 25)
- Téli átváltás (pl. Október 25)

Elérés: Üdvözlet > Főmenü > Dátum/Pontos idő... > ...

A téli / nyári átváltás automatikusan történik!

Fűtés vagy hűtés időprogram alapján

Az O Auto, üzemmódban a szabályozó a kiválasztott fűtési időprogram alapján működik.

Időprogram

Az időprogram tartalmazza az indítási időpontot, valamint a hozzá tartozó üzemmódot és alapjelet, mely a 24 órás hűtési / fűtési programot reprezentálja. A fűtési időprogram tetszés szerint módosítható (8 oldal) a személyes igények alapján.

Heti időprogram példa:



06:00 -tól: Komfort mód 11:30 -tól: Prekomfort mód 12:30 -tól: Komfort mód 17:00 -tól: Prekomfort mód 19:00 -tól: Economy mód

Fűtés vagy hűtés kizárása időprogram alapján

Egyéb helyiség üzemmód választás

Ha <u>nem</u> akarunk fűteni, vagy hűteni az időprogram alapján (pl. nem automatikus), úgy meg kell változtatnunk a helyiség üzemmód előválasztását.

Alapjelek

A helyiség üzemmódokhoz rendelt alapjelek ugyanazokat a szimbolumokat és jelzéseket használják. Alapjel beállítás (P 7 oldal.

Jel	Helyiség működési mód	Megjegyzés	
i)	Komfort	Rendszer BE, fűtés / hűtés a Komfort alapjel alapján	
þ	Prekomfort	Rendszer BE, fűtés / hűtés a Prekomfort alapjel alapján	
C	Economy	Rendszer KI, fenntartott mód, fűtés / hűtés az Economy alapjel alapján; az éjszakai átszellőztetés és fagyvédelmi funkció aktív	
۲	Védett üzemmód (fagy)	Rendszer KI, fagyvédelmi funkció aktív	

Elérés: Üdvözlet > Főmenü > Helyiség üzemmód... > Előválasztás > ...

Ha átmenetileg fűteni/hűteni kíván, ne felejtsen AUTO módba visszatérni!

Funkciók (aggregátok) működtetése időprogram alapján 2

Amikor a szabályozóban időprogram konfigurálunk, a vezérelt funkcióaggregát (pl. szivattyú) az időprogram alapján kapcsol ki és be.

Amennyiben az **[ldőkapcsoló 2] üz.mód választót** is konfigurálunk, akkor azt **auto**, üzemmmódba kell állítani, azért hogy az aggregate automatikusan az időprogram alapján kapcsoljon ki és be.

Ha egy **[Időkapcsoló 2] üz.mód választó** kiválasztható, de nem szeretnénk, hogy az időprogram alapján az aggregátot vezérelje, akkor manuálisan átváltható **[Időkapcsoló 2] üz.mód választóval** be –vagy kikapcsolt állapotba.



Bekapcsolás 6:00 -kor – kikapcsolás 20:00 -kor

Elérés: Üdvözlet > Főmenü > [ldőkapcsoló 2] üz.mód választó > Előválasztás:

Amennyiben csak egy korlátozott időre szeretné csak a rendszert Be- vagy Kikapcsolni, ne felejtse azt a visszakapcsolni **auto** üzemmódba!

Helyiség hőmérséklet

Az univerzális szabályozókban 4 üzemmód közül lehet választani. Minden egyes üzemmódhoz két alapjel tartozik (fűtés és hűtés).

A szabályozó az alapjeleket a hetiprogram, illetve az abban beállított üzemmódok függvényében váltja (2 6 oldal), vagy egy kézzel kiválasztott mód esetén az adott alapjellel folyamatos működést biztosít. Az alábbi alapjelek érhetők el. Alapesetben a gyárilag beállított ajánlott értékek jelennek meg.

A komfort és prekomfort alapjel igény szerint változtatható. Az economy alapjel nem változtatható felhasználó szinten.

Jel Alapjel Helyiségre gyakorolt hatása?		lrányérték		
	Helyiség működési mód		Fűtés	Hűtés
(Ó)	Komfort	Az üzemmód a napközbeni komfort-értékek biztosítására szolgál	21 °C	24 °C
Þ	Prekomfort	Energia hatékony (csökkentett) üzemmód napközbeni használatra (pl. ebédidő). Az itt beállított alapjelről a komfort értékek gyorsan elérhetők.	19 °C	28 °C
Q	Economy	Rendszer KI. Maximum / minimum hőmérsékletet tart a szabályozó a helyiségben, pl.éjszakai csökkentett alapjel, (fenntartott mód)	15 °C	30 °C
0	Védett üzemmód (fagy)	Rendszer KI. Fagyvédelem aktív		

Elérés: Üdvözlet > Főmenü > Szabályozó 1... > ...

Helyiség páratartalom

Amennyiben a rendszer helyiség-páratartalom szabályozást is tartalmaz, az univerzális szabályozó lehetőséget biztosít a pára alapjel Komfort / Prekomfort beállítására is. Az alábbi alapjel-értékek választhatók. Az alap gyári értékek ajánlott értékeket reprezentálnak.

A szabályozó az alapjeleket a hetiprogram, illetve az abban beállított üzemmódok függvényében váltja, vagy egy kiválasztott mód alapján működik folyamatosan.

Jel	Alapjel	Helyiségre gyakorolt hatása?	Felső alapjel	Alsó alapjel
ġ,	Komfort	Az üzemmód a napközbeni komfort-értékek biztosítására szolgál	60 %	40 %
þ	Prekomfort	Energia hatékony (csökkentett) üzemmód napközbeni használatra (pl. ebédidő). Az itt beállított alapjelről a komfort értékek gyorsan elérhetők.	80 %	20 %

Elérés: Üdvözlet > Főmenü > Szabályozó 2... > ...

Napi fűtés / hűtés periódusok váltása

Általános

Az igények alapján a hetiprogram segítségével válthatók a napi fűtési / hűtési periódusok. Minden egyes nap maximum 6 kapcsolást tartalmazhat; a helyiség alapjel az adott időperiódushoz van rendelve.

Továbbá 24 órás "Speciális nap" időtartamhoz is rendelhetők fűtési / hűtési periódusok a hét napjaira (hétfőtől vasárnapig).

Aktiválása a Szabadság menüpont segítségével történik.

Az időprogram módosítása a szabályozóból csak akkor lehetséges, ha a definiálása is innen történt. Amennyiben egy távoli munkaállomásról történt az időprogram beállítása, úgy a módosítás is csak onnan aktiválható.

Beviteli folyamat:

- Először a fűtés/hűtés periódus kapcsolási idejét kell bevinni, majd az ehhez tartozó üzemmódot.
- A választható üzemmódok ^(*), ^(*), és ^(*). A Szabályozó 1 és
 Szabályozó 2 menüpontban (^(*) 7 oldal) kell kiválasztani a hozzárendelt alapjelet.
- A napi fűtés/hűtés programok a hét többi napjaira másolhatók.

ldőpontok, alapjelek változtatása, törlése

- 1. Válassza ki a kívánt napot.
- A diagramban válassza ki a kívánt időpontot.
 Állítsa be az időt,
- vagy töröljön, míg a --:-- meg nem jelenik.
- 4. Válassza ki a kívánt üzemmódot.
- Ha szükséges, további időpontok és alapjelek is létrehozhatók.

Elérés: Üdvözlet > Főmenü > Időprogram... > ...

További kapcsolási pontok bevitele

- 1. Válassza ki a kívánt napot.
- A diagramban válassza ki ▼ az utolsó időpontot.
 Forgassa el eggyel az OK tekerőgombot; amíg a
- --:-- jelenik meg.
 4. Állítsa be a kívánt start időt.
- Válassza ki a hozzá tartozó üzemmódot.

24 órás fűtési / hűtési program másolása

1. Válassza ki a másolni kívánt napot.

- Forgassa az OK tekerőgombot a Másolás... menüpont megjelenéséig.
- 3. Nyomja meg az OK gombot.

- A kiválasztható napok (heti időtartam, nap, speciális nap) menüje jelenik meg.
- 5. Válasszon közülük.
- 6. Másoljon (az OK gomb megnyomásával).

Új 24-órás időprogram készítése

A szabályozóban minden napra (speciális napot is beleértve) 24-órás időprogram beállítási lehetőség van. Ez azt jelenti, hogy soha nem kell új 24-órás időprogramot beállítani, hanem a meglévőt lehet módosítani.

Feszültség-kimaradás – fűtés / hűtés program elvész? Feszültségkimaradás esetén a tárolt 24-órás időprogram megőrződik, függetlenül a feszültség-kimaradás időtartamától.

Elsőként készítsünk egy 7-napos tervet a kapcsolásokról és üzemmódokról – ez megkönnyíti a szabályozóba bevitelt!

Ünnepnap periódus és speciális napok

Összesen 16 ünnepnap és speciális nap periódus vihető be. Ezalatt a napok alatt a fűtési / hűtési időprogramok inaktívak. Speciális napokon a speciális nap időprogram aktív.

Dátum

A Bevitel 1, Bevitel 2, Bevitel 3, stb almenüknél írhatók be az ünnepnap periodusok vagy speciális napok

- Menüsor Kezdet:
- Az ünnepnap vagy speciális nap kezdő időpontja (dátum / időpont).
- Menüsor Vége: Az ünnepnap és speciális nap végső időpontja (dátum / időpont)
- Menüsor Oka: Ünnepnap vagy speciális nap

Minden egyes bevitel törölhető: • Bevitel törlése

Helyiség működési mód (ünnepnapokra). Állítsa be a kívánt helyiség működési módot a room operating mode holidays menüsorban. A következő választási lehetőségek vannak:

- Economy C vaqy
- Védett üzemmód (fagy) ⁽¹⁾/₍₂₎.

Minden ünnepnap periódusra ez a beállítás lesz érvényes.

Fűtési / hűtési időprogram (speciális napra) Állítsa be a speciális napok fűtési / hűtési időprogramját **Időprogram** menüpontban. Minden speciális napra ez a fűtési / hűtési időprogram lesz érvényes.

Elérés: Üdvözlet > Főmenü > Szabadság/speciális napok > Bevitel 1 > ...

Elérés: Üdvözlet > Főmenü > Helyiség üzemmód > Szünnapi üzemmód > ...

Bevitel előtt készítsünk egy egész éves időtáblát!

Üzemállapot kijelzése

Amennyiben az automatikus fűtés / hűtés működése közben szeretné a rendszer üzemállapotait megtudni (a helyiség működési módját), menjen az info szintre:

- 1. Az ESC gomb használatával érjünk el a kezdő képernyőhöz.
- 2. Nyomja meg az INFO gombot.

Az állapotjelzések az alábbiak szerint kerülnek kijelzésre:



Jelentés:

Előválasztás

A kiválasztott helyiség üzemmód.

Az alábbi példán látható, hogy 🖱 Auto állásban vagy a kiválasztó.

Állapot

Az aktuális állapot. Jelen példában a Komfort fűtési és hűtési állapotban működik a rendszer.

Oka

- Az állapotváltozások következő okai fordulhatnak elő:
- Üzemmód kontaktus (kézi átváltás).
- Üzemmód választó.
- Jelenlétkapcsoló (teremkezelőn).
- Időzítő gomba teremkezelőn
- Speciális nap
- Szabadság
- Időprogram

Aktuális rendszeradatok kijelzése

Az info lapokon található rendszeradatokon kívül, a konfigurált funkciók almenüjeiben további rendszeradatok tekinthetők meg.

Az adat kijelzések a (2) 9 oldalon találhatók Adatkérés > Trend csatorna 1 funkció alapján.

A következő adatok találhatók meg a következő elérési utakon:

Trend.

Főmenü > Adatkérés > Trend csatorna 1...2 > A trend karakterisztika megjelenítése.

Mérő.

Főmenü > Adatkérés > Mérő 1...2 >. A mérők fogyasztási jelek fogadására használtak. Az aktuális mérő az elmúlt 15 hónap méréseit jelzi ki.

Az almenük nevei, amelyek a Működési Leírásban találhatók módosíthatók, így eltérhetnek a szervizmérnök által beállított elnevezések miatt.

Mért értékek trendjeinek megjelenítése

Adatkérés... lehetőséget biztosít a 2 mért érték változásának megjelenítésére (trend csatorna...2). A trend funkció megmutatja a mért érték változását az elmúlt 8 percben, az elmúlt 8 órában, az elmúlt 24 órában vagy az elmúlt 6 napban.

Mért értékek trendjeinek megjelenítése:

- 1. Válassza ki az Adatkérés... menüt.
- Válassza ki a kívánt Trend csatorna 1...2 vagy a mért érték elnevezesét; az adott nap 24-órás képe jelenik meg.

Navigációs nézetek:

- 1. Forgassa az OK gombot óramutató járással ellenkezően, hogy visszalépjen egy nappal, és fordítva.
- A kezdő 24-órás nézetből átválthat az elmúlt 8-órás nézetbe az OK gomb forgatásával. Forgassa az OK gombot órajárással megegyezően és így eléri az elmúlt 8-perces nézetet, forgassa ellenkezőleg a visszaállításhoz.
- Nyomja meg az ESC gombot az előző menüpontba lépéshez.

A mért értékek trend megjelenítése a következőképpen történik:

💭 💭 Mo, 04.10 🛛 32.7 °C 🖂
50.0
25.0

Elérés: Üdvözlet > Főmenü > Adatkérés... > Trend csatorna 1...2.

Hibajelzés

Ha a rendszerben hiba jelentkezik az a kijelzőn megjelenik; továbbá a gombban egy piros LED világít vagy villog. A következők szerint kell eljárni:

LED villog:

- 1. Nyomja meg a Q gombot a nyugtázáshoz.
- Ha a LED továbbra is világít, a hiba még mindig fennáll vagy a gombot újból meg kell nyomni a kioldáshoz.
- LED világít:
- 1. A hiba elhárult.
- A kioldás csak akkor lehetséges, ha a hiba oka megszünt.

Amennyiben a hiba nem hárítható el, értesítse a HVAC rendszermérnököt.

További információk a hibák kijelzéséhez:

Menü Aktuális hiba.

Ezen menüpont alatt találhatók az aktuálisan jelentkező hibák: A következő információk jelennek meg minden hibáról:

- Oka (pl. szivattyú 1).
- A hibakód (fontos a rendszermérnöknek).
- A hiba jelentkezésének időpontja.

Hiba történet..

Az utolsó 10 hiba kerül listázásra. Információtartalma megegyezik az aktuális hibáknál leírtaknál.

Hibajezés a buszon.

Több, buszra kötött szabályozó esetén a hiba kijelzésre kerül a többi szabályozóban is.

Hiba kijelzés a beállítási szinten

Az ESC gombot 2 másodpercig nyomvatartva az aktuális hiba kerül megjelenítésre.

Elérés: Üdvözlet > Főmenü > Hibák...

Információ HVAC rendszermérnönök részére

A szabályozó rendelkezik olyan alapadatokkal, amelyek az ön HVAC rendszermérnöke részére segítség a rendszertámogatáshoz és a kérdések megválaszolásához. A szabályozó alapadatai az **Eszköz információ...** menüpont alatt vannak letárolva.

Menüsor	Magyarázat, példa
Rendszertípus	A01.
Rendszertípus adaptálva	Igen
Fájl név	AEFB01 U3B HQ
Eszköz típus	RMU730B-1
Szoftver verzió	Szabályozóról
Hardver verzió	Szabályozóról

Elérés: Üdvözlet > Főmenü > Eszköz információ... > Szabályozó... > ...

Energiamegtakarítás a komfort megtartásával

- Fűtés esetén ne engedjük a szoba hőmérsékletét 21 C fölé nap közben, amikor nem vagyunk otthon. Minden egyes fok 6...7 %-kal növeli a fűtési költségeket.
- Hűtés esetén ne engedjük a szoba hőmérsékletét 24 C alá esni nap közben, amikor nem vagyunk otthon. Minden egyes fok növeli a hűtési költségeket.
- Ajánlott értékek munka- és lakókörnyezet hőmérsékletre fűtés és hűtés esetén:
 - Fűtési periódus napközben: Prekomfort = 19 °C, Komfort = 20...22 °C.
 - Hűtési periódus napközben: Prekomfort = 28 °C, Komfort = 22...24 °C.
 - Fűtési periódus éjjel: Economy= 14...18 °C. Védje alacsony hőmérsékletre érzékeny tárgyait, úgymint a növényeket!
 - Hűtési periódus éjjel: Economy = 29...31 °C.
- Bizonyosodjunk meg arról, hogy nincsenek függönyök és bútorok a légcsatorna be- és kimeneti pontoknál. Ezek hatással vannak a légcserére.

- Zárt redőnyök csökkentik a hőveszteséget
- Hűtési periódusban a zárt redőnyök csökkentik a naphatást és ezzel költséget takarítanak meg.
- A légszűrőket ellenőrizze és cserélje az előre megadott periódus szerint.

Ha a rendszerre helyiség hőmérséklet és páratartalom érzékelőt csatlakoztatnak, óvakodjunk ezek hőforrás vagy párásító közelében való elhelyezésétől,mert ezek befolyásolják a szabályozást. Ezért a következő helyeken való elhelyezést alkalmazzuk:

- · Kerüljük a nyitott ajtók melletti huzatos helyeket
- Kerüljük a hőtermelő helyeket, gépek, világítás közelében
 Bizonyosodjon meg, hogy nincs függöny, bútor vagy más tárgy a hőmérséklet és páratartalom érzékelő elött.

Az energiamegtakarítás megóvja természeti erőforrásainkat, és így önmagában aktív természetvédelem!

Működési leírás RMU7..B Hibajelzés